

Le téléphone ne peut transmettre les messages d'alarme que s'il est situé dans les limites de la zone de couverture radio.

Pour des raisons de sécurité, veillez à ce que les accumulateurs soient toujours chargés.

Ce téléphone fournit 2 types de protections :

- Alarme d'homme à terre
- Alarme sur déclenchement manuel de l'utilisateur (immédiate ou après confirmation).

Dans les 2 cas, un numéro pré-configuré est appelé quand l'alarme se déclenche.

Alarme d'homme à terre :

L'alarme d'homme à terre se déclenche si le téléphone est détecté en position horizontale ou quasi-horizontale (angle du téléphone inférieur à 30 degrés avec l'horizontal) pendant plus de 10 secondes, dans ce cas il se met à bipper de plus en plus fort pendant 10 secondes.

Si l'utilisateur n'annule pas l'alarme au bout de ce temps : le numéro d'urgence est appelé.

Pour annuler l'alarme : faire une pression sur une touche quelconque.

Alarme sur déclenchement manuel de l'utilisateur avec la touche SOS

Vous êtes en situation d'urgence et souhaitez activer une alarme. Si le téléphone est allumé, vous pouvez activer une alarme en appuyant sur la touche SOS  située dans la partie supérieure du

boîtier, même si le clavier est verrouillé.



Appui long sur la touche SOS : le numéro d'urgence est immédiatement appelé.

Appui court sur la touche SOS : le téléphone vous demande de confirmer l'appel du numéro d'urgence (touche – en dessous du oui) ou de l'annuler (touche – en dessous du non).

