
Poste Téléphonique




Manuel Utilisateur Yealink T54W

Document : Guide-Utilisateur-PosteT54W
Révision: 1.3
Pages : 6
Date : Q1/2022

Contact : Votre Service Informatique Réseau et Télécom

Présentation générale du poste

Le même modèle de poste équipe l'ensemble de l'installation de la société. Il s'utilise de manière traditionnelle. Un certain nombre de fonctions sont néanmoins préprogrammées de manière à faciliter l'utilisation.



Notes IMPORTANTES :

Ce type de poste comporte des fonctions de personnalisation. Celles-ci sont conservées localement sur le poste et ne seront jamais sauvegardées. Il est donc important que vous limitiez au minimum ce type de personnalisation afin de vous permettre d'optimiser cet outil de travail.

Certaines touches sont indiquées dans ce manuel « Par défaut », à livraison du poste pour un nouvel utilisateur. Elles seront peut-être ensuite effacées par vos propres demandes de réglages.

Traitement d'un appel

1. Emission d'un appel

3 possibilités s'offrent à vous pour émettre un appel :

- Décrochez le combiné et tapez le numéro d'appel.
- Cliquez sur le bouton main libre/haut-parleur  et composez le numéro d'appel.
- Composez le numéro, puis décrochez le combiné où appuyer sur la touche haut-parleur ou sur la touche dynamique « Envoi ».

Ce dernier mode laisse le temps de vérifier le numéro tapez. (Vous disposez de 4 secondes dans les 2 autres modes entre l'appui sur 2 numéros successifs avant que l'appel ne soit établi de manière automatique).

2. Réponse à un appel

Il est possible de répondre de 3 manières :

- Décrochez le combiné
- Appuyez sur la touche main libre/Haut-parleur 
- Appuyez sur la touche dynamique « Répondre ».

3. Fin d'un appel

Il est possible de mettre fin à un appel de 3 manières différentes :

- Vous pouvez raccrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche main libre/Haut-parleur  si vous êtes en mode main-libre.
- Appuyer sur la touche dynamique « Fin ».

4. Coupure du micro affiché

Pour que votre interlocuteur ne vous entende plus durant un certain temps, vous pouvez mettre le micro du combiné en mode muet en appuyant sur la touche « Muet » .

Pour revenir en mode normal appuyez à nouveau sur le bouton « Muet ».

1. Mise en attente affiché

Si vous souhaitez mettre votre correspondant sur musique d'attente appuyez sur le bouton « Hold ».

Pour revenir à la communication, appuyez sur le bouton de ligne associé à cette communication.

Vous pouvez également utiliser la touche dynamique « Attente » pour mettre en attente.

La touche dynamique « Reprise » vous permet alors de revenir à la communication.

Traitement d'appels multiples

2. Double appel

Si vous avez besoin de contacter un interlocuteur alors que vous êtes déjà en communication avec une autre personne, vous pouvez initier un second appel.

Pour cela appuyer sur la touche « Attente » . Une nouvelle touche apparaît : « Nouvel appel ».

Pendant ce temps votre premier correspondant est mis en attente automatiquement (le bouton de ligne clignote).

Vous pouvez alors naviguer entre les appels via l'écran en utilisant le pavé de navigation – flèches « Haut » et « Bas ».

3. Va-et-vient

Pour utiliser les fonctions de va-et-vient, il suffit, dans le cas de double appel (ou plus) de naviguer entre les différentes lignes via le pavé de navigation. L'état des lignes est indiqué sur chaque écran. Vous pouvez alors les reprendre, transférer, mettre en attente, mettre en conférence, via les boutons et les touches dynamiques habituelles.

4. Transfert d'appel

Il peut être intéressant de passer une communication en cours à un autre interlocuteur.

Transfert en aveugle

Le transfert en aveugle permet de transmettre une communication à un autre correspondant immédiatement sans attendre de lui parler.

- Appuyez sur la touche dynamique « Transfert » de l'écran correspondant à la ligne que vous voulez transférer (dans le cas d'un double-appel), ou sur le bouton « Tran ».
- Composez le numéro du correspondant vers lequel vous souhaitez transférer votre appel en cours et appuyez sur la touche dynamique « Envoi ». Vous pouvez ici utiliser une touche de votre téléphone paramétrée vers un poste de l'installation, ou encore une entrée du répertoire.
- Enfin, raccrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton « Tran », ou la touche dynamique « Transfert », une nouvelle fois, afin de valider le transfert.

Transfert supervisé ou négocié

Ce mode est utile dans le cas où vous souhaitez prévenir votre second interlocuteur que vous aller lui transférez un appel en cours.

- Appuyez sur la touche dynamique « Transfert » de l'écran correspondant à la ligne que vous voulez transférer (dans le cas d'un double-appel), ou sur le bouton « Tran ».
- Composez le numéro du correspondant vers lequel vous souhaitez transférer votre appel en cours et appuyez sur la touche dynamique « Envoi ». Vous pouvez ici utiliser une touche de votre téléphone paramétrée vers un poste de l'installation, ou encore une entrée du répertoire.
- Attendez d'être en communication avec ce dernier.
- Enfin, raccrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton « Tran », ou la touche dynamique « Transfert », une nouvelle fois, afin de valider le transfert.



Si votre second interlocuteur n'accepte pas le transfert, il est possible de reprendre le premier appel en appuyant sur la touche dynamique associée au choix « Annuler » de l'écran.

5. Déviation d'appel

Il est également possible de réaliser le transfert en aveugle directement à réception de l'appel, sans décrocher celui-ci, en utilisant la touche dynamique « Renvoi ». La suite de la procédure est alors la même que dans le cas du transfert en aveugle classique :

- Appuyez sur la touche dynamique « Renvoi » de l'écran correspondant à la ligne qui est entrain de sonner.
- Composez le numéro du correspondant vers lequel vous souhaitez transférer votre appel en cours et appuyez sur la touche dynamique « Envoi ». Vous pouvez ici utiliser une touche de votre téléphone paramétrée vers un poste de l'installation, ou encore une entrée du répertoire.
- Enfin, raccrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton « Tran », ou la touche dynamique « Transfert », une nouvelle fois, afin de valider la déviation d'appel.

6. Conférence



Pendant une conversation avec un interlocuteur vous avez la possibilité d'activer une conférence avec un deuxième interlocuteur.

- Appuyez sur la touche dynamique « Conf » de l'écran correspondant à la ligne que vous voulez mettre en conférence (dans le cas d'un double-appel).
- Composez le numéro du second correspondant avec lequel vous souhaitez vous mettre en conférence et appuyez sur la touche dynamique « Envoi ». Vous pouvez ici utiliser une touche de votre téléphone paramétrée vers un poste de l'installation, ou encore une entrée du répertoire.
- Enfin appuyez sur le bouton « Conf », ou la touche dynamique « Conférence », une nouvelle fois, afin de valider la mise en conférence.

Pour mettre fin à la conférence, vous pouvez :

- Raccrocher. Vous terminez alors la conversation, et coupez bien entendu également les deux interlocuteurs.
- Appuyer sur la touche dynamique « Diviser » : vous revenez alors à un mode double-appel avec les deux correspondants dissociés sur deux lignes différentes.

Journal d'appel et répertoire

Pour consulter le journal d'appel, il faut cliquer sur la touche dynamique « Journal » lorsque le poste est au repos. Vous aurez, ainsi, accès aux listes :

- des appels manqués,
- des appels reçus
- des appels émis

De la même façon vous accéderez au répertoire en appuyant sur la touche dynamique « Répertoire ». Vous aurez ainsi accès :

- au « Répertoire local », celui du poste. Il est strictement personnel,
- à la « Liste noire », celle du poste. Elle est strictement personnelle. Elle permet de dévier automatiquement sur occupé ou en messagerie (si existante) les numéros qui y figurent.
- Aux « Répertoires Externe », en ligne. Il s'agit des répertoires de la société. Cf. 6).

Vous pouvez alors vous déplacer dans les différents menus à l'aide du pavé de navigation par les flèches haut et bas. En plus d'observer les numéros d'appels, on peut effectuer différentes opérations:

1. Récupérer les informations

Avec cette option vous pouvez connaître, entre autres, la durée de l'appel, ou encore modifier le contact si vous êtes dans le répertoire.

Pressez la touche dynamique associée au choix « Option », puis déplacez-vous via le pavé directionnel sur « Détails » et utilisez alors la touche dynamique « OK » pour accéder à plus d'informations/options.

2. Appeler un des numéros

Appuyez sur la touche dynamique associée au choix « Appeler » du menu contextuel.

3. Revenir à l'écran précédent

Pressez la touche dynamique associée au choix « Retour » du menu contextuel.

4. Ajouter une entrée dans le répertoire local

Uniquement dans le répertoire, appuyer sur la touche dynamique « Ajouter » du menu contextuel, puis entrez votre nouveau contact.



ATTENTION : les entrées du répertoire du téléphone, nommé « Répertoire local », et de la « liste noire », ne sont pas sauvegardées.

Messagerie vocale

1. Accès à la messagerie

Pour atteindre votre messagerie vocale, composez le «*97»

Vous pouvez également composer le «*98» depuis n'importe quel poste de l'installation, puis entrez votre numéro de poste, et à l'invite, entrez votre mot de passe.

Ensuite, laissez-vous guider par l'aide vocale de la messagerie.

Le mot de passe par défaut est le numéro du poste. (Exemple : 201).
PENSEZ A LE CHANGER AU PLUS VITE !



2. Nouveau message

Quand vous avez reçu un nouveau message. L'information s'affiche sur l'écran et le voyant « message » est allumé.

3. Mise en service de la messagerie

A votre premier appel, le système vous invite automatiquement à personnaliser votre configuration (nom, message d'accueil, mot de passe,...). Pensez à paramétrer les deux types de messages : non disponibilité (vous n'avez pas répondu) et occupation (votre poste est en état « Indisponible » ou vous étiez en ligne avec un poste mono-ligne).

4. Accès à la messagerie de l'extérieur.

Vous avez la possibilité de consulter votre messagerie vocale de n'importe quel poste téléphonique à la condition d'avoir un numéro de ligne directe attribué (SDA).

Pour ce faire :

- Entrez votre numéro complet attribué.
- Pendant le message d'accueil, appuyez sur la touche « * »
- Entrez votre code secret.

Vous récupérerez ainsi le contrôle standard de votre messagerie.

Dans ce cas de figure, afin de vous identifier, un serveur vocal vous demande de renseigner le numéro de téléphone et mot de passe.

5. Création et suppression du service de messagerie.

Pour créer ou supprimer la messagerie vocale associée à votre poste, veuillez-vous adresser à votre référent du système de téléphonie.

6. Fonctions de la messagerie

De nombreuses fonctions sont contenues dans la messagerie vocale. En voici l'arborescence :

* : Aide du menu principal

: Retour menu principal / **Sortie de la messagerie**

1- Écouter les messages

- 4- message précédent
- 5- message courant
- 6- message suivant
- 7- suppression-conservation du message
- 8- envoi du message à un autre poste
- 9- sauvegarde du message

3- options avancées

- 1 Répondre (si message interne à la société)
- 3 Enveloppe (Reçu le <date><heure> du N° <numéro>)
- 5 Envoyer un nouveau message (dans la société, sans déranger son destinataire)

0- Options de personnalisation

- 1- message de non disponibilité
- 2- message d'occupation
- 3- votre nom
- 4- message temporaire (absence prolongée)
- 5- mot de passe
- * : Retour menu principal